

Характеристики

	Продукты	VK-8... Компоненты Vika® Basecoat VK-9... Компоненты Vika® 1385 Универсальный разбавитель 1386 Разбавитель медленный		
	Подложки	-все виды качественных и подготовленных существующих покрытий -все заводские покрытия и грунты Vika®		
	Подготовка поверхности	Вымыть поверхность с водой и мылом. Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью. Отремонтировать согласно повреждению. Шлифовка: сухая механическая P360 - P400 (закончить P500 для лучшего результата), мокрая P800 - P1000. Обезжирить. Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем tack rag.		
	Смешивание	Базовое покрытие		
		Vika®	1	
		1385	0,8	
	Жизнеспособность	при +20° не ограничена		
	Вязкость при нанесении	DIN 4 15-17 сек FORD 4..... 15-17 сек AFNOR 4.... 15-17 сек		
	Оборудование для нанесения	Верхняя подача	Размер сопла	Дистанция
		Нижняя падача	1,2-1,6 мм	15-20 см
		Давление распыления	1,4-1,8 мм	15-20 см
			Полный, панельный и точечный ремонт	
		Верхняя подача	3-4 бар (30-50 PSI)	
		Нижняя подача	3-4 бар (30-50 PSI)	
	Число слоев	2-3		
	Выдержка	До матования между слоями и перед нанесением лака. Через 20 мин. можно протереть липкой салфеткой Vika.		
	Толщина покрытия	Металлики и перламутры 10-20 мкм		