

РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ

Артикул: **PM-91945**

Емкость для обезжиривающего состава с распылителем и нагнетателем давления. Емкость позволяет наносить обезжириватель тонким слоем на нужные участки детали. Преимуществом применения опрыскивателя является большая экономия обезжиривателя и его равномерное распределение на обрабатываемой поверхности автомобильного кузова.

Опрыскиватель с насосом обладает химической устойчивостью к воздействию обезжиривателей.

1. Открутите крышку и снимите насос.
2. Заполните бутылку до метки максимального уровня. Используйте чистые жидкости без твердых частиц.
3. Вставьте узел насоса и очень плотно закрутите крышку для герметичности соединений, чтобы сохранить достаточное давление.
4. Сделайте ок. 30 накачиваний при объеме 0,8 литра. Возможно и больше накачиваний, если емкость содержит меньше объем жидкости.
5. Нажмите кнопку и отрегулируйте насадку для требуемого распыления (туман <=> струя)

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Периодически делайте смазку штока насоса.
- Для смазки уплотнений должно быть использовано только масло не содержащее силикон.
- Сразу же после использования промыть насос чистой водой.
- Перед хранением всегда выпустите давление из корпуса.

Тип:

раб объем 1,0 л

тах объем 1,5 л

Запасные части:

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 175 | Прокладка головки |
| 174 | Распылитель форсунки |
| 173 | Прокладка |
| 172 | Уплотнительное кольцо 5,0x1,5 |
| 171 | Головка форсунки |
| 168 | Сетчатый фильтр |
| 167 | Трубка |
| 166 | Уплотнительное кольцо 36,0 x 4,0 |
| 165 | Крышка клапана |
| 164 | Пружина клапана |
| 163 | Вентиль |
| 162 | Уплотнительное кольцо 3,0 x 2,7 |
| 161 | Трубка цилиндра |
| 150 | Пружинящая шайба |
| 140 | Шарик |
| 130 | Фиксатор |
| 120 | Шток поршня |
| 110 | Колба |
| 100 | Расширитель |
| 90 | Уплотнительное кольцо 5,0 x 1,5 |
| 80 | Уплотнительное кольцо 14,0x3,5 |
| 70 | Пружина |
| 60 | Пружина |
| 50 | Пружина |
| 40 | Рычаг |
| 30 | Крышка штока |
| 20 | Шток |
| 10 | Корпус распылителя |

